Ensaios em Vazio e de Curto-Circuito de Transformadores Monofásicos e Determinação da sua Curva Característica Normal de Magnetização

João Francisco Ferreira Lucindo, 71324, Hugo Henrique Rodrigues de Oliveira, 71327 ELT 341 – Máquinas Elétricas I Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa - MG E-mail: joao.lucindo@ufv.br , hugo.rodrigues@ufv.br

1. Introdução

O conhecimento dos parâmetros do circuito equivalente de um transformador, ou seja, a resistência do enrolamento primário (r₁) e a resistência do enrolamento secundário (r₂), representativas das perdas no cobre, a reatância de dispersão do primário (X_{L1}) e a reatância do enrolamento secundário (X_{L2}), devidas aos fluxos de dispersão nos enrolamentos, a reatância de magnetização (Xm), devida ao fluxo mútuo de magnetização no circuito magnético e a resistência representativa das perdas no núcleo (R_P), perdas por correntes parasitas e/ou correntes de Foucault e perdas por histerese, são fundamentais para analisar o desempenho do transformador sob todas as condições de carga. A reatância magnetização de depende características magnéticas do núcleo, que sob condições de saturação distorce a forma de onda da corrente de magnetização, tornando a mesma não senoidal. A forma de onda da corrente de perdas no núcleo também é distorcida. Portanto, mesmo que um transformador esteja operando em vazio, o mesmo absorve uma corrente da rede de alimentação para gerar o fluxo magnético no

núcleo e suprir as perdas no ferro, denominada de corrente de excitação.

Quando se conhece os detalhes de projeto do transformador, as resistências podem ser determinadas a partir da resistividade do cobre, do comprimento total do enrolamento e da área da seção transversal do condutor e a reatância de magnetização a partir do número de espiras, da relutância do circuito magnético e da frequência de operação. O cálculo das reatâncias de dispersão é um pouco mais complicado, pois envolve a consideração dos enlaces parciais de fluxo. Entretanto existem fórmulas disponíveis para se fazer um cálculo confiável destas grandezas.

Uma forma mais direta e fácil de se determinar os parâmetros do transformador é por meio de ensaios que envolvem muito pouco consumo de energia, chamados de testes em vazio e de curto-circuito. [1]

2. Ensaio em Vazio

O teste em vazio é feito aplicando tensão nominal em um dos enrolamentos primário ou secundário e deixando o outro lado em aberto. Em qualquer um dos casos o resultado é o mesmo, pois, o fluxo mútuo, do qual depende as perdas no núcleo, é o mesmo de ambos os lados. Geralmente, a tensão é aplicada no lado do enrolamento de menor tensão por comodidade

de ensaio. Este ensaio é realizado conforme a Figura 1.




Figura 1 – Circuito para determinação das perdas no ferro

No teste em vazio, a corrente que circula pelo enrolamento da baixa tensão é pequena. Dessa forma a queda de tensão na impedância do enrolamento é considerada desprezível e a tensão aplicada é própria tensão sobre o circuito magnético. Por outro lado, como a corrente é baixa, as perdas Joule na resistência do enrolamento é desprezada e a potência medida pelo wattímetro corresponde às perdas no núcleo.

As leituras dos instrumentos de medidas são:

leitura do wattímetro = Po

leitura do voltímetro = V_o

leitura do amperímetro = $I_{\rm o}$

A partir desses dados calcula os parâmetros do circuito magnético, ou seja, a resistência e a reatância de magnetização, respectivamente, devidas às perdas no núcleo e o fluxo magnético como a seguir:

$$\theta_o = \arccos(P_o/V_oI_o) \tag{1}$$

$$I_{\varphi} = I_{o} \operatorname{sen}(\theta_{o}) \tag{2}$$

$$I_{P} = I_{o}.\cos(\theta_{o}) \tag{3}$$

$$R_{P} = P_{o}/\left(Ip\right)^{2} \tag{4}$$

$$Xm = V_o / I_{\varphi}$$
 (5)

Onde.

 I_{ϕ} - corrente no ramo de Xm;

 I_P – corrente no ramo de R_{P} :

R_P – resistência devida às perdas no ferro do lado da baixa tensão;

 Xm – reatância devida ao fluxo de magnetização do lado da baixa tensão;

Para o lado da alta tensão fica:

 $R_P(alta tensão) = \alpha^2 R_p;$

 $Xm(alta tensão) = \alpha^2 Xm;$

2.1. Objetivos do Ensaio em Vazio

-Determinar as perdas no ferro (núcleo), que são fixas para qualquer condição de carga do transformador;

- -Obter a relação de transformação do transformador;
- -Determinar o fator de potência em vazio do transformador;
- -Deste ensaio também pode ser obtida a forma de onda da corrente em vazio do transformador e através da análise de Fourier determinar os harmônicos presentes;
- -Obter os parâmetros do ramo magnetizante (Rm, Xm e Zm);

3. Ensaio de Curto-Circuito

O ensaio de Curto Circuito é feito através da aplicação de uma tensão variável no enrolamento de maior tensão até circular a sua corrente nominal, deixando o outro enrolamento em curto-circuito . O lado de menor tensão é curto-circuitado porque a tensão é menor e a corrente é maior. Como o transformador está curto-circuitado, uma pequena tensão (em torno de 5% a 10% da tensão nominal do enrolamento) é suficiente para fazer circular a corrente

nominal no enrolamento, as perdas no núcleo (ferro) e a corrente de magnetização são consideradas desprezíveis. Neste caso, o circuito fica resumido apenas em relação à impedância representativa das bobinas agregadas. As perdas no ferro são proporcionais ao quadrado da densidade de fluxo (B), que é proporcional à tensão aplicada, podendo ser desprezada. O ensaio e realizado conforme a Figura 2.




Figura 2 – Circuito para determinação das perdas Joule (perdas no cobre)

As leituras dos instrumentos de medidas são:

leitura do wattímetro = P_{cc}

leitura do voltímetro = V_{cc}

leitura do amperímetro = I_{cc}

A partir desses dados são calculados os parâmetros devidos aos fluxos de dispersão dos lados primário e secundário; reatância X_{L1} e X_{L2} , respectivamente., como a seguir.

$$R_{e1} = P_{cc}/(I_{cc})^2$$
 (6)

$$Z_{e1} = V_{cc}/I_{cc};$$
 (7)

Onde,

$$X_{e1} = \sqrt{Z_{e1}^2 - R_{e1}^2} \tag{8}$$

 $R_{\text{e}1}$ – resistência equivalente do lado da alta tensão;

 $X_{\text{el}} - \text{reatância equivalente do lado da alta} \label{eq:Xel}$ tensão;

 $Z_{e1}-impedância \ equivalente \ do \ lado \ da \ alta \\ tensão;$

Para o lado da baixa tensão, temos:

 R_{e2} (baixa tensão) = R_{e1}/α^2 ;

 X_{e2} (baixa tensão) = X_{e1}/α^2 ;

 Z_{e2} (baixa tensão) = Z_1/α^2 ;

 α - relação de transformação do transformador;

E importante observar que este cálculo fornece a soma da reatância de dispersão do primário e do secundário. Ele não fornece informação sobre os valores individuais de X_{L1} e X_{L2} . Sempre que o circuito equivalente aproximado for usado na análise, essa informação será desnecessária. Nas poucas ocasiões em que essa informação é necessária, é costume suporse que $X_{L1} = X'_{L2} = X_{e1}/2$, referidos a um único lado do transformador, onde X'L2 é a reatância do lado em curto circuito referida ao lado da tensão aplicada. Também, embora seja mais preciso o cálculo das resistências dos enrolamentos pela aplicação da tensão cc, como descrito anteriormente, do ensaio em curtocircuito, pode-se obter um valor aproximado dessas resistências, a semelhança das reatâncias de dispersão, sendo $r_1 = r_2 = R_{e1}/2$.

3.1 Objetivos do Ensaio de Curto-Circuito

- Determinar os parâmetros r_1, r_2, X_{L1} , e X_{L2} ;
- Queda de tensão interna $\Delta V = Ze_1 I_{cc}$ (9)
- Perdas no cobre P_{cc};

4. Material Utilizado

- 2 transformadores monofásicos, 1 KVA, 110/110 V, 60 Hz;
- 2 varivolts:
- 2 wattímetros monofásicos;
- 4 Multímetros;
- Duas fontes de corrente contínua;
- Fios de ligação;
- Um osciloscópio digital com dois canais para registrar a forma de onda da corrente e da tensão do ensaio em vazio do transformador;

5. Desenvolvimento

- Montar os protótipos dos testes, um de cada vez, conforme as figuras 01, 02 e 03;
- Energizar o circuito, após conferir bem as ligações;
- Fazer as leituras dos instrumentos:

a) Parâmetros Nominais

Leu-se na placa do transformado a potência nominal de 1KVA com a relação de tensão de 110V/110V, o que nos leva a concluir que a relação entre as espiras do transformador analisado α =1. Ou seja, esse transformador apresenta o mesmo número de espiras em ambos os lados. Com esses dados, obteve-se a corrente nominal:

$$I_{nominal} = \frac{P_0}{V_0} = \frac{1000}{110} \cong 9,09 A$$

b) Ensaio em vazio.

Montou-se o circuito da Figura 2. Aplicou-se a tensão nominal em um dos lados do transformador, e com isso obteve-se as leituras conforme a Tabela 1:

Equipamento	Leitura	Unidade
Wattímetro	$P_o = 20$	W
Amperímetro	$I_{o} = 1,32$	A
Voltímetro	$V_o = 109,4$	V

Com esses dados pode-se calcular o ângulo da impedância que é dado pela Equação 1. Assim, θ_o =82,04°. Utilizando as Equações 2 e 3, pode-se calcular corrente no ramo de Xm e a corrente no ramo de R_P . Assim, I_p =0,18 A e I_ϕ =1,31 A. Com esses dados, utilizando as equações 4 e 5 foi possível determinar X_m e R_P . Os dados obtidos foram organizados na Tabela 2.

Parâmetro	Valor Calculado	Unidade
I_{p}	0,18	A
${f I}_{m \phi}$	1,31	A
$\mathbf{X}_{\mathbf{m}}$	83,51	Ω
R _P	598,54	Ω

Como a relação entre o número de espiras é unitária, os parâmetros calculados são iguais para ambos os lados do transformador. Nota-se também, como já foi explicado anteriormente, que as perdas no ferro é de 20W. Além disso percebe-se que o fator de potência para o ensaio em vazio é dado por $f.p=cos(\theta_0)=cos(82.04^\circ)=0.1384$ atrasado.

c) Ensaio em curto-circuito

Montou-se o circuito da Figura 3 e aplicou-se uma tensão de entrada até obter a corrente nominal. Com isso mediu-se os parâmetros pelos multímetros e wattímetro, os dados obtidos foram organizados na Tabela 3.

Equipamento	Leitura U	nidade
Wattímetro	$P_{cc} = 60$ (Perda no cobre)	W
Amperímetro	$I_{cc} = 6,67$	A
Voltímetro	$V_{cc} = 14,3$	V

Com esses dados, e utilizando as relações apresentadas nas Equações 6,7 e 8 foi possível obter os parâmetros $R_{el},\ X_{el}$ e $Z_{el}.X_{L1}$, X_{L2} , R_{L1} , R_{L2} que foram obtidos conforme já foi explicado anteriormente. Os resultados calculados foram organizados na Tabela 4.

Parâmetro	Valor Calculado	Unidade
Rel	1,35	Ω
X _{el}	1,67	Ω
$\mathbf{Z}_{ ext{el}}$	2,14	Ω
X _{L1}	0,835	Ω
X_{L2}	0,835	Ω
R_{L1}	0,675	Ω
R _{L2}	0,675	Ω

Note que a queda de tensão, dada pela equação 9 é de 14,27 V. Assim, como o ensaio em curto circuito e circuito aberto obteve-se todos os parâmetros do circuito equivalente de um transformador monofásico.

Finalmente com o circuito equivalente completo, pode-se traçar a a curva normal de magnetização do transformador, isto é, $E_1=f(I_m)$. Para tal, variou-se a tensão de entrada gradativamente e monitorou-se a tensão e a corrente de entrada com multímetros e obteve-se os seguintes valores, apresentados na Tabela 5.

V _o (V)	I ₀ (A)
10,2	0,01
20,2	0,03
29,2	0,05
40,2	0,07
50,2	0,09
60,7	0,13
70	0,17
80	0,25
90,4	0,47
99,9	0,83
110,8	1,39
120,4	1,98
130,3	2,72
139,8	3,55

Tem-se que Im = I ϕ - E^2_1/R_P , e I ϕ = I $_0$ e E_1 = V_0 - z_1 I $_0$ onde z_1 = 0,675 - j0,835. Então a curva Im x E1 \acute{e} apresentada na Figura 3.

6. Conclusão

Com o presente trabalho foi possível compreender como determinar todos os parâmetros do circuito equivalente de um transformador monofásico, bem como determinar as perdas no cobre o no ferro. Bem como notar a saturação da curva de magnetização

normal do transformador, evidenciando assim a sua limitação.




Figura 3. Curva de magnetização normal do transformador

7. Referencia Bibliográfica

[1]Fitzgerald, A. E.; Kingsley Jr, C.; Kusko, A. - Máquinas Elétricas- Mc Graw Hill do Brasil, 1975.